

Anlasser wechseln

BENÖTIGTE WERKZEUGE

- Steckschlüsselsatz
- Führungshülse
- Lappen zum Reinigen
- **neuen Anlasser**

ANLEITUNG

1. Zunächst die Stromzufuhr durch die Batterie abschalten. Dafür erst den Minus- und dann den Pluspol der Autobatterie abklemmen.
2. Jetzt Halteschrauben und die Anschlusskabel, die den Anlasser mit dem Motor verbinden lösen. Für später merken / notieren, wo welche Schraube und welches Kabel hinkommen.
3. Anlasser **vorsichtig** aus der Halterung ziehen. Den alten Anlasser am besten recyceln. Es gibt Firmen, die sich auf das Recycling von Autoteilen spezialisiert haben. Alternativ beim örtlichen Wertstoffhof nachfragen.
4. Halterung auf Schmutz überprüfen und diese mit einem sauberen Tuch reinigen.
5. Jetzt den neuen Anlasser mithilfe eines Führungstifts oder einer Führungshülse vorsichtig und langsam in die Halterung führen. Sobald der sitzt, Halteschrauben wieder anziehen (nicht zu fest, da diese noch Freiraum brauchen). Anschließend sämtliche Anschlusskabel wieder an ihrer richtigen Position miteinander verbinden.
6. Zum Schluss den Plus- und dann den Minuspol wieder an die Autobatterie anklemmen.
7. Umliegende Bauteile überprüfen.