

ÖL SELBER WECHSELN

ANLEITUNG



Schritt für Schritt zum frischen Öl:

BENÖTIGTES MATERIAL

- Wagenheber mit Unterstellböcken
- Ölauffangwanne
- Pappe oder Zeitungspapier
- Ratsche oder Ölfilterschlüssel
- Arbeitshandschuhe
- Drehmomentschlüssel
- Trichter
- Neues Motoröl

SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG FÜR DEN ÖL-WECHSEL

- Motorhaube öffnen
- Öleinfülldeckel und Ölmesstab entfernen
- Auto aufbocken
- Handbremse ziehen und ersten Gang einlegen
- Fahrzeug mit Unterstellböcken sichern
- Unterfahrschutz entfernen
- Auffangwanne unter die Ölwanne legen
- Rundherum Zeitungspapier/Pappe auslegen
- Ölablassschraube (inkl. Dichtung) öffnen und Öl herauslaufen lassen
- Dichtung der Ölschraube erneuern
- Ölablassschraube mit Drehmomentschlüssel eindrehen
- Ölrückstände entfernen
- Frisches Öl einfüllen und Ölstand überprüfen.

Wichtig: Anschließend unbedingt das [Altöl richtig entsorgen!](#)

Mehr Infos gibt es hier: [Öl-Wechsel & Ölfilter-Tausch: So geht's!](#)