

ÖL-FILTER WECHSELN

ANLEITUNG



Schritt für Schritt den Ölfilter tauschen:

BENÖTIGTES MATERIAL

- Ölfilterschlüssel oder Bandschlüssel
- Neuer Ölfilter

SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG

- Alten Ölfilter und alte Dichtung ausbauen
- Beides in eine Mülltüte packen
- Dichtfläche des neuen Filters und Kontaktfläche am Motorblock einölen
- Neuen Filter von Hand montieren
- Filter nach Drehmomentangabe festziehen
- Motor starten und ein paar Minuten laufen lassen
- Überprüfen, ob der Filter festsitzt und kein Öl austritt

Wichtig: Alten Ölfilter und Dichtung ähnlich wie [Altöl entsorgen](#).

Mehr Infos gibt es hier: [Öl-Wechsel & Ölfilter-Tausch: So geht's!](#)