

HECKKLAPPENDÄMPFER WECHSELN

ANLEITUNG



So geht der Gasdruckfeder-Wechsel:

BENÖTIGTES MATERIAL

- Flacher Schraubendreher
- Sauberer, trockener Lappen
- Neue Heckklappendämpfer
- Helfer/Helferin

SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG

- Heckklappe sichern
- Sicherungsklammern öffnen
- Alte Heckklappendämpfer lösen
- Aufnahme säubern
- Neue Federn einsetzen



Mehr Infos gibt es hier: [Heckklappendämpfer wechseln: So geht's!](#)